



INSTINCT

WIRELESS PERFORMANCE CONTROLLER



Get more out of your game.

Grit. Hustle. Passion. You've put in the hours, so have we. Play more. Play better. Change your game.

Welcome to TeamSCUF.

Where to look.

Meet Instinct	3
Charging	3
Connectivity	3
Remappable Paddles	4
Triggers	5
Removable Faceplate	5
Interchangeable Thumbsticks	6
Support	6
Limited Warranty	6
French	7
Spanish	13
German	19
Dutch	25
Italian	31
Polish	37

Meet Instinct.

Built to perform, and to give you the advantage no matter what you play. Get more out of your game with more control and sharper reactions.



- 1 Xbox Button
- 2 Interchangeable Thumbsticks
- 3 View Button
- 4 Menu Button
- 5 ABXY Buttons
- 6 Anti-Friction Rings
- 7 Share Button
- 8 Removable D-Pad
- 9 Mute Button
- 10 Profile Indicator
- 11 3.5mm Jack Port
- 12 Expansion Port
- 13 Removable Faceplate
- 14 Bumpers (LB & RB)
- 15 USB Port
- 16 Sync Button
- 17 Triggers (LT & RT)
- 18 Battery Cover
- 19 Trigger Switches (Instinct Pro only)
- 20 Reset Button
- 21 Profile Button
- 22 Remappable Paddles
- 23 High-Performance Grip (Instinct Pro only)

Power up.

To install a battery, remove the Battery Cover by sliding it up. After correctly placing the battery inside, simply replace the cover.

Batteries compatible with Instinct:

- AA Standard Alkaline Batteries
- AA Rechargeable Batteries
- Xbox Play & Charge Kit for Xbox Series X|S

Please note: Alternative third-party battery solutions may not be compatible and are not recommended.

Fire it up.

To connect Instinct to an Xbox Series X|S or Xbox One, simply connect it to your console using the provided USB-C cable and the controller will automatically be paired for wired and wireless play.

Connecting to other operating systems like Windows and iOS? Please visit scufgaming.com/connectivity for complete instructions.

The competitive edge.

Remappable paddles allow you to keep your thumbs on the sticks and engage fingers that are usually passive. May take some time to get used to, but it will shorten your response times and provide you with game-changing milliseconds.

Your controller comes with three preset paddle profile configurations to get you started. Simply press the Profile Button on the back of the controller to select the one you want.

BLUE: FPS/Battle Royale



RED: Sport



GREEN: Racing



Ready to create your own configuration?

- First press the Profile Button until you see the color profile you want to change.
- Next, press the Profile Button again, but continue to hold it until the light starts to blink.
- Now you can remap any paddle by simultaneously pressing the paddle and the button you would like to remap it to.
- To save your remapped configuration, simply press the Profile Button. The Profile Indicator light will stop blinking.

Please note:

- Any paddle can be made inactive by mapping them to the Share Button.
- Paddles can be mapped to any controller function except Xbox Button, Share and LT/RT.

For all of our game specific recommended layouts, please visit: scufgaming.com/gaming

Fire faster. Or not.

Instinct is equipped with Instant Triggers, perfect for firing off a quick shot at the speed of a mouse click. Simply flip the switch towards the outside of the controller.

Prefer a longer pull for those days at the track? No problem, flip the switch the other way for the full range of motion to give you the ultimate throttle and brake control for racing games.

Please note: Instant Triggers only available in Instinct Pro.



Make it yours.

Want to swap your thumbsticks? Change your D-Pad? Simply, remove your faceplate by gently pulling it from the top, near the USB-C Port and pull away. Make your changes. Reverse the motion to replace. Game on.

Keep your look fresh with a new Faceplate, Thumbsticks and Anti-Friction Rings – there are endless combinations available at scufgaming.com.



Ultimate control.

First things first, what are you playing?

For first person shooters, we recommend using your tall thumbstick on the right for precision and accuracy through the scope. Short concaved on the left to dig in for quick, responsive moves. For sports games, stick with your concave sticks, they'll give you the right balance.

Want to do your own thing? We get it. Remove your faceplate and simply pull the thumbsticks away from the shaft. Slide the new one on just as easily. To remove your Anti-Friction Rings, simply push them out from behind the faceplate and reverse the motion to reinstall.



Mic check.

The Mute Button is an easy way for you to toggle muting your microphone in-game when your wired headset is plugged into your controller. The button light will be off when your mic is on and turns amber when you are muted. Be aware of this or your team won't be able to hear you.

Please note:

- Headset in-line volume controls function independently of your controller.
- The Mute Button will not work with wireless headsets.

Support and Limited Warranty.

This product is covered by a 6-month (180 days) Limited Warranty. The date your warranty commences depends on your location and place of purchase. For SCUF Gaming Limited Warranty information, please visit scufgaming.com/warranty.

For technical assistance, questions about your product or warranty, please visit scufgaming.com/support.

Contact: scufgaming.com/contact



FRENCH

INSTINCT

MANETTE SANS FIL HAUTE PERFORMANCE



Repoussez les limites du jeu.

Le courage. L'effervescence. La passion. Vous y avez passé des heures, et nous aussi. Jouez plus. Jouez mieux. Réinventez votre façon de jouer.

Bienvenue dans la Team SCUF.

Sommaire.

Découvrez Instinct	9
Chargement	9
Connectivité	9
Palettes reconfigurables	10
Gâchettes	11
Coque amovible	11
Joysticks interchangeable	12
Assistance	12
Garantie limitée	12

Découvrez Instinct.

Conçue pour offrir de belles performances, et vous donner l'avantage en toute situation. Accélérez vos temps de réaction et ayez le contrôle total dans votre jeu.



- | | |
|------------------------------|--|
| ① Bouton Xbox | ⑬ Coque amovible |
| ② Joysticks interchangeable | ⑭ Bumpers (LB et RB) |
| ③ Bouton Affichage | ⑮ Port USB |
| ④ Bouton Menu | ⑯ Bouton Synchronisation |
| ⑤ Boutons ABXY | ⑰ Gâchettes (LT & RT) |
| ⑥ Anneaux antifriction | ⑱ Couverture de batterie |
| ⑦ Bouton Share | ⑲ Réglage des gâchettes (Instinct Pro uniquement) |
| ⑧ Pavé directionnel amovible | ⑳ Bouton Réinitialisation |
| ⑨ Bouton Mode silencieux | ㉑ Bouton Profil |
| ⑩ Indicateur de profil | ㉒ Palettes reconfigurables |
| ⑪ Prise audio jack 3,5 mm | ㉓ Grip haute performance (Instinct Pro uniquement) |
| ⑫ Port d'extension | |

Power up.

Pour installer les piles enlever le cache batterie en le faisant glisser. Après avoir placé les piles, replacer simplement le cache.

Piles compatibles avec Instinct:

- Piles AA Alkaline standard
- Piles AA rechargeables
- Kit Xbox Play & Charge pour Xbox Series X|S

Attention : Les batteries alternatives peuvent ne pas être compatibles et ne sont pas recommandées.

Lancez-vous.

Pour connecter votre manette [Name] à une Xbox Series X|S ou Xbox One, connectez-la simplement à votre console à l'aide du câble USB-C fourni. Votre manette sera alors automatiquement configurée pour une utilisation filaire et sans-fil.

Vous souhaitez vous connecter à d'autres systèmes d'exploitation, comme Windows ou iOS ? Veuillez visiter scufgaming.com/connectivity pour des instructions étape par étape.

Un avantage compétitif.

Les palettes reconfigurables vous permettent de conserver à tout moment vos pouces sur les joysticks et d'utiliser des doigts habituellement inactifs. Même si cela demande un temps d'adaptation, vos temps de réaction seront accélérés... et vous savez bien toute la différence qu'une milliseconde peut faire.

Votre manette est fournie avec trois profils préréglés afin de vous aider à commencer. Appuyez simplement sur la touche Profil sur le dessous de la manette et sélectionnez celui que vous désirez.

BLEU : FPS/Battle Royale



ROUGE: Sports



VERT: Jeux de courses



Prêt à créer vos propres configurations?

- Appuyez d'abord sur la touche Profil jusqu'à voir la couleur de profil que vous souhaitez modifier.
- Ensuite, appuyez de nouveau sur la touche Profil, mais maintenez jusqu'à ce que la lumière commence à clignoter.
- Vous pouvez alors reconfigurer n'importe quelle palette en appuyant simultanément dessus et sur la touche à laquelle vous voulez l'associer.
- Pour enregistrer votre nouvelle configuration, appuyez simplement sur la touche Profil. La lumière de profil arrêtera de clignoter.

Remarque :

- Toutes les palettes peuvent être désactivées en les associant à la touche Share.
- Elles peuvent être associées à n'importe quelle fonction, à l'exception des touches Xbox, Share et des gâchettes LT et RT.

Pour découvrir nos recommandations de configuration, rendez-vous sur : scufgaming.com/gaming

Tirez plus vite que votre ombre. Ou pas.

La Instinct est équipée de gâchettes instantanées, idéales pour tirer aussi rapidement qu'un clic de souris. Déplacez simplement la touche vers l'extérieur de la manette.

Vous êtes un mordu des jeux de courses, et préférez un déclenchement plus dynamique ? Aucun problème, déplacez la touche de l'autre côté et profitez du spectre de déclenchement complet de vos gâchettes, pour un contrôle tout en finesse de vos accélérations et ralentissements.

Remarque: Les gâchettes instantanées sont uniquement disponibles avec la manette Instinct Pro.



Personnalisez votre manette.

Vous voulez changer de joysticks ? Remplacer le pavé directionnel ? Retirez simplement votre coque en la tirant doucement vers le haut, au niveau du port USB-C. Effectuez les changements désirés. Répétez les étapes à l'envers pour remonter votre manette. C'est l'heure du jeu.

Réinventez l'apparence de votre manette avec une nouvelle coque, de nouveaux joysticks ou de nouveaux anneaux antifriction. Sur scufgaming.com, les possibilités sont infinies.



Un contrôle absolu.

Commençons par le commencement. À quoi jouez-vous?

Pour les jeux de tir à la première personne, nous recommandons d'utiliser un joystick long à droite pour plus de précision et un contrôle plus fin du viseur. À gauche, pour garantir les mouvements les plus rapides possible, un joystick concave court est idéal. Pour les jeux de sports, le mieux est d'opter pour des joysticks concaves, qui fournissent un équilibre parfait en termes de performances.

Vous savez ce que vous voulez faire ? Pas de problème. Enlevez la coque et retirez simplement les joysticks de leurs emplacements. Faites glisser en place les nouveaux tout aussi facilement. Pour enlever vos anneaux antifriction, poussez-les depuis l'arrière de la coque et effectuez les étapes inverses pour en réinstaller de nouveaux.

Contrôle du micro.

La bouton Mute est une bonne façon de rendre muet votre microphone en jeu, lorsque votre casque audio filaire est branché à votre manette. La lumière correspondante sera éteinte lorsque votre micro est activé, et s'allumera en orange lorsque celui-ci est en mode silencieux. Faites attention à cela, ou bien votre équipe ne sera pas en mesure de vous entendre.

Remarque:

- Les contrôles intégrés du volume sonore sur votre casque audio fonctionnent de manière indépendante avec votre manette.
- La bouton Mute ne fonctionne pas sur les casques audio sans fil.



Assistance et garantie limitée.

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 6 mois (180 jours). La date de prise d'effet de cette garantie dépend de votre pays de résidence et de l'endroit où vous avez acheté le produit. Pour plus d'informations sur la garantie limitée SCUF Gaming, veuillez visiter : scufgaming.com/warranty.

Pour une assistance technique ou toute question sur votre produit ou votre garantie, veuillez visiter : scufgaming.com/support.

Contact : scufgaming.com/contact



GERMAN

INSTINCT

KABELLOSER PERFORMANCE-CONTROLLER



Hol mehr aus deinem Spiel raus.

Mut. Antrieb. Leidenschaft. Du hast viele Stunden investiert, wir auch! Spiele mehr. Spiele besser. Ändere dein Spiel.

Willkommen bei TeamSCUF!

Wo steht was.

Lerne Instinct kennen	15
Ladevorgang	15
Verbindung	15
Konfigurierbare Paddles	16
Trigger	17
Entfernbarer Frontplatte	17
Austauschbare Thumbsticks	18
Kundendienst	18
Eingeschränkte Garantie	18

Lerne Instinct kennen.

Gebaut für Performance und damit du einen Vorteil hast, egal was du spielst. Hol mit mehr Kontrolle und schärferen Reaktionen mehr aus deinem Spiel raus.



- 1 Xbox-Taste
- 2 Austauschbare Thumbsticks
- 3 Ansicht-Taste
- 4 Menü-Taste
- 5 ABXY-Tasten
- 6 Gleitringe
- 7 Freigabe-Taste
- 8 Entfernbare Steuerkreuz
- 9 Stummschalten-Taste
- 10 Profil-Anzeige
- 11 3,5-mm-Anschluss
- 12 Erweiterungsanschluss

- 13 Entfernbare Frontplatte
- 14 Bumper (LB & RB)
- 15 USB-Anschluss
- 16 Verbindungstaste
- 17 Trigger (LT & RT)
- 18 Akku-Abdeckung
- 19 Trigger-Umschalttasten (nur für Instinct Pro)
- 20 Reset-Taste
- 21 Profil-Taste
- 22 Konfigurierbare Paddles
- 23 High-Performance-Griff (nur für Instinct Pro)

Power up.

Um eine Batterie zu ersetzen, entferne die Batterieabdeckung, indem du diese nach oben schiebst. Nachdem du die Batterien korrekt eingelegt hast, setze einfach die Abdeckung wieder auf.

Batterien kompatibel mit Instinct:

- AA Standard-Alkalibatterien
- Wiederaufladbare AA-Batterien
- Xbox Play & Charge Kit für Xbox Series X|S

Bitte beachte: Alternative Batterielösungen von Drittanbietern sind möglicherweise nicht kompatibel und werden nicht empfohlen.

Aufladen.

Um Instinct mit Xbox Series X|S oder Xbox One zu verbinden, muss der Controller einfach nur per mitgeliefertem USB-C-Kabel an die Konsole angeschlossen werden. Er wird dann automatisch für kabelgebundene sowie kabellose Nutzung gekoppelt.

Verbindung mit anderen Betriebssystemen wie Windows und iOS? Unter scufgaming.com/connectivity gibt es ausführliche Anleitungen.

Der kompetitive Vorteil.

Konfigurierbare Paddles ermöglichen dir deine Daumen auf den Sticks zu lassen, damit du Finger verwenden kannst, die sonst passiv bleiben würden. Es mag etwas dauern, bis du dich daran gewöhnt hast, aber es bringt dir kürzere Reaktionszeiten und verschafft dir spielentscheidende Millisekunden. Für einen leichteren Einstieg verfügt dein Controller bereits über drei voreingestellte Paddle-Profile. Drücke einfach auf die Profil-Taste auf der Rückseite des Controllers, um das gewünschte Profil auszuwählen.

BLAU: Ego-Shooter/Battle Royale



ROT: Sport



GRÜN: Rennen



Bist du bereit für deine eigene Konfiguration?

- Drücke zunächst die Profil-Taste, bis du die Farbe des Profils siehst, das du ändern möchtest.
- Als nächstes drückst du die Profil-Taste erneut, aber lässt sie gedrückt bis das Licht zu blinken beginnt.
- Jetzt kannst du jedes Paddle neu zuweisen, indem du gleichzeitig das Paddle und die Taste drückst, der du das Paddle zuweisen willst.
- Um deine neue Konfiguration zu speichern, drückst du einfach die Profil-Taste. Die Profil-Anzeige hört auf zu leuchten.

Hinweis:

- Jedes Paddle kann deaktiviert werden, indem es der Freigabe-Taste zugewiesen wird.
- Paddles können jeder Controller-Funktion zugewiesen werden, außer Xbox-Taste, Freigabe und LT/RT.

Unsere Empfehlungen für spielspezifische Konfigurationen gibt es unter: scufgaming.com/gaming

Schieße schneller. Oder nicht.

[name] ist mit Sofort-Triggern ausgestattet, die perfekt dafür sind, schnell wie per Mausclick schießen zu können. Lege den Schalter einfach zur Außenseite des Controllers.

Willst du lieber etwas länger ziehen, wenn du auf der Rennstrecke bist? Kein Problem! Leg den Schalter einfach in die andere Richtung um, damit du die volle Bewegung nutzen kannst, um bei Rennspielen die volle Kontrolle über Beschleunigung und Bremsen zu haben.

Hinweis: Sofort-Trigger sind nur verfügbar bei Instinct Pro.



Deine ganz persönliche Note.

Willst du deine Thumbsticks tauschen? Dein Steuerkreuz ändern? Entferne einfach die Frontplatte, indem du sie vorsichtig anhebst und nahe dem UCB-C-Anschluss abziehst. Nimm deine Änderungen vor. Kehre die Bewegung zum Ersetzen um. Das Spiel beginnt.

Bewahre einen frischen Look dank neuer Frontplatte, neuen Thumbsticks und neuen Gleitringen – auf scufgaming.com stehen dir endlose Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung.



Ultimative Kontrolle.

Fangen wir von vorne an: Was spielst du?

Für Ego-Shooter empfehlen wir die Verwendung des großen Thumbsticks rechts für Präzision und Genauigkeit durchs Visier. Der kurze konkave Stick links ist für schnelle, reagierende Bewegungen. Für Sportspiele empfehlen wir die konkaven Sticks, denn die geben dir das richtige Gleichgewicht.

Willst du dein eigenes Ding machen? Wir verstehen das. Entferne die Frontplatte und ziehe die Thumbsticks einfach aus der Achse. Setze den neuen genau so einfach wieder ein. Um alle Gleitringe zu entfernen, drückst du sie einfach von hinter der Frontplatte heraus. Um sie neu anzubringen, kehrst du die Bewegung einfach um.



Mikrofontest.

Die Stummschalten-Taste ist eine einfache Möglichkeit dein Mikrofon im Spiel stummzuschalten, wenn dein kabelgebundenes Headset mit deinem Controller verbunden ist. Das Licht an der Taste wird aus sein, wenn dein Mikrofon ein ist, und es wird gelb, wenn du stummgeschaltet bist. Achte gut darauf, da dich dein Team sonst nicht hören kann.

Hinweis:

- Die integrierte Lautstärkenregelung des Headsets funktioniert unabhängig vom Controller.
- Die Stummschalten-Taste funktioniert nicht bei kabellosen Headsets.

Kundendienst und eingeschränkte Garantie.

Dieses Produkt verfügt über eine 6-monatige (180 Tage) eingeschränkte Garantie. Das Datum, an dem die Garantie beginnt, hängt von deinem Wohnsitz und dem Einkaufsort ab. Informationen zur eingeschränkten Garantie von SCUF Gaming gibt es unter scufgaming.com/warranty.

Für technische Hilfe, Fragen zum Produkt oder zur Garantie, besuchst du bitte scufgaming.com/support.

Kontakt: scufgaming.com/contact



SPANISH

INSTINCT

MANDO INALÁMBRICO DE RENDIMIENTO



Sácale más partido a tu juego.

Tesón. Esfuerzo. Pasión. Tú le hechas horas, nosotros también. Juega más. Juega mejor. Cambia tu juego.

Te damos la bienvenida a TeamSCUF.

Dónde mirar.

Te presentamos el Instinct	21
Carga	21
Conectividad	21
Paletas reconfigurables	22
Gatillos	23
Placa extraíble	23
4 sticks intercambiables	24
Soporte técnico	24
Garantía limitada	24

Te presentamos el Instinct.

Construido para rendir y para darte ventaja juegues lo que juegues. Sácale más partido a tu juego con mayor control y reacciones más ágiles.



- 1 Botón Xbox
- 2 Sticks intercambiables
- 3 Botón Vista
- 4 Botón Menú
- 5 Botones ABXY
- 6 Anillos antifricción
- 7 Botón Compartir
- 8 D-pad extraíble
- 9 Botón silenciador
- 10 Indicador de perfil
- 11 Toma jack de 3,5 mm
- 12 Puerto de expansión

- 13 Placa extraíble
- 14 Bumpers (LB y RB)
- 15 Puerto USB
- 16 Botón Sincronizar
- 17 Gatillos (LT y RT)
- 18 Tapa de la batería
- 19 Interruptores de gatillo (solo Instinct Pro)
- 20 Botón de reinicio
- 21 Botón de perfil
- 22 Paletas reconfigurables
- 23 Agarre de alto rendimiento (solo InstinctPro)

Power up.

Para instalar una batería, retire la tapa de la batería hacia arriba. Después de cambiar la batería adentro, simplemente vuelva a colocar la tapa.

Baterías compatibles con Instinct:

- Pilas alcalinas estándar AA
- Pilas recargables AA
- Kit Carga y Juega Xbox para Xbox Series X|S

Tenga en cuenta: Es posible que las soluciones alternativas de terceros no sean compatibles y no se recomiendan.

En marcha.

Para conectar el Instinct a una Xbox Series X|S o Xbox One, basta con que lo conectes a la consola con el cable USB-C facilitado y el mando se vinculará automáticamente para jugar con o sin cable.

¿Y cómo se conecta con otros sistemas operativos como Windows e iOS? Visita scufgaming.com/connectivity para ver instrucciones detalladas.

La ventaja competitiva.

Las palas reconfigurables te permiten mantener los pulgares en las paletas y usar dedos que suelen estar pasivos. A lo mejor tardas un poco en acostumbrarte, pero acortará tus tiempos de respuesta y ganarás unos milisegundos que lo cambiarán todo.

Para que puedas empezar, tu mando trae preconfigurados tres perfiles de paletas. Basta con pulsar el botón de perfil en la parte trasera del mando para seleccionar el que quieras.

AZUL: Shooter 1.ª persona/Battle Royale



ROJO: Deportes



VERDE: Carreras



¿Te hace crear tu propia configuración?

- Primero, pulsa el botón de perfil hasta que veas el perfil del color que desees cambiar.
- Luego, vuelve a pulsar el botón de perfil, pero sin soltarlo, hasta que la luz empiece a parpadear.
- Entonces ya puedes reasignar cualquier paleta; para ello, pulsa al mismo tiempo la paleta y el botón al que quieras reasignarla.
- Para guardar la nueva configuración, pulsa el botón de perfil y ya está. La luz del indicador de perfil dejará de parpadear.

Nota:

- Puedes desactivar cualquier paleta si se la asignas al botón Compartir.
- Las paletas se pueden asignar a cualquier función del mando, salvo a los botones Xbox, Compartir y LT/RT.

Para ver todos los diseños que recomendamos específicamente para cada juego, visita: scufgaming.com/gaming

Dispara más rápido. O no.

Instinct está provisto de gatillos instantáneos, perfectos para hacer un disparo rápido a la velocidad de un clic de ratón. Solo hay que mover el interruptor hacia fuera del mando.

¿Prefieres apretar más para cuando estés en la pista? Sin problema, pon el interruptor hacia el otro lado para contar con el máximo alcance de movimiento y tener un control definitivo del acelerador y del freno en juegos de carreras.

Nota: Los gatillos instantáneos solo están disponibles en el Instinct Pro.



Hazlo tuyo.

¿Quieres cambiar los sticks? ¿O el D-pad? Para extraer la placa, solo tienes que tirar de ella con delicadeza y desde arriba, cerca del puerto USB-C. Haz tus cambios. Para volver a ponerla, sigue el orden inverso. A jugar.

Mantén un aspecto renovado con una nueva placa, sticks y anillos antifricción: tienes un sinfín de combinaciones disponibles en scufgaming.com.



Control definitivo.

Lo primero es lo primero, ¿a qué juegas?

Para shooters en primera persona, recomendamos un stick alto en la derecha para ganar precisión y puntería con la mira. Corto y cóncavo en la izquierda para atacar con movimientos rápidos y ágiles. Para juegos de deportes, sigue con tus sticks cóncavos, te darán el equilibrio adecuado.

¿Quieres hacerlo a tu manera? Lo entendemos. Extrae la placa y tira para retirar los sticks del eje. Pon el nuevo igual de fácil, deslizando. Para quitar los anillos antifricción, basta con presionarlos hacia fuera desde la parte trasera de la placa y seguir los mismos pasos en orden inverso para volver a ponerlos.



Comprobación del micrófono.

El botón silenciador es una forma sencilla de silenciar el micrófono mientras juegas con unos auriculares de cable conectados al mando. La luz del botón estará apagada cuando el micrófono esté encendido y se pondrá de color ámbar cuando esté silenciado. Tenlo en cuenta o tus compañeros podrían no oírte.

Nota:

- Los controles de volumen en línea de los auriculares funcionan con independencia del mando.
- El botón silenciador no funciona con auriculares inalámbricos.

Soporte técnico y garantía limitada.

Este producto está cubierto por una garantía limitada de 6 meses (180 días). La fecha de inicio de la garantía depende de tu ubicación y del lugar de compra. Para obtener información sobre la garantía limitada de SCUF Gaming, visita scufgaming.com/warranty.

Para obtener asistencia técnica, preguntas sobre su producto o la garantía, visita scufgaming.com/support.

Contacto: scufgaming.com/contact



ITALIAN

INSTINCT

CONTROLLER SENZA FILI AD ALTE PRESTAZIONI



Ottieni il massimo delle prestazioni quando giochi.

Determinazione. Abilità. Passione. Hai lavorato sodo per diventare il migliore, noi abbiamo fatto altrettanto. Gioca di più. Gioca al meglio. Cambia il tuo stile di gioco.

Benvenuto nel TeamSCUF.

Indice.

Ti presentiamo Instinct	27
Carica	27
Connettività	27
Palette riconfigurabili	28
Grilletti	29
Scocca rimovibile	29
Analogici intercambiabili	30
Assistenza	30
Garanzia limitata	30

Ti presentiamo Instinct.

Realizzato per darti le migliori prestazioni e avvantaggiarti indipendentemente dal gioco. Gioca al meglio grazie al maggiore controllo e alle reazioni più accurate.



- ① Pulsante Xbox
- ② Analogici intercambiabili
- ③ Pulsante Visualizza
- ④ Pulsante Menu
- ⑤ Pulsanti ABXY
- ⑥ Anelli antifrizione
- ⑦ Pulsante Condividi
- ⑧ D-Pad rimovibile
- ⑨ Pulsante Muto
- ⑩ Indicatore profilo
- ⑪ Porta jack da 3,5 mm
- ⑫ Porta di espansione

- ⑬ Scocca rimovibile
- ⑭ Bumper (sinistro e destro)
- ⑮ Porta USB
- ⑯ Pulsante Sincronizza
- ⑰ Grilletti (sinistro e destro)
- ⑱ Copribatteria
- ⑲ Grilletti alternativi (solo per Instinct Pro)
- ⑳ Pulsante Reset
- ㉑ Pulsante Profilo
- ㉒ Palette riconfigurabili
- ㉓ Impugnatura ad alta performance (solo per Instinct Pro)

Power up.

Per installare la batteria, sfilare il coperchio della batteria. Dopo aver inserito correttamente la batteria, richiudi il coperchio.

Batterie compatibili con Instinct:

- Batterie AA Alkaline standard
- Batterie AA ricaricabili
- Kit Play & Charge per Xbox Series X|S

Attenzione: batterie alternative potrebbero non essere compatibili e non sono raccomandate.

Scalda i motori.

Per collegare il Instinct a una Xbox Series X|S o all'Xbox One ti basta utilizzare il cavo USB-C in dotazione e il controller verrà automaticamente associato per poter giocare con cavo o in modalità wireless.

Vuoi connetterti ad altri sistemi operativi come Windows e iOS? Visita scufgaming.com/connectivity per le istruzioni complete.

Il vantaggio competitivo.

Le palette riconfigurabili consentono di tenere i pollici sugli analogici e di impegnare le dita che di solito restano passive. Potrebbe volerci un po' per abituarci, ma ridurrà i tempi di risposta permettendoti di sfruttare quei millisecondi in grado di cambiare le sorti del gioco.

Il controller viene fornito con tre configurazioni preimpostate del profilo delle palette. Ti basta premere il pulsante Profilo sul retro del controller per selezionare quello che desideri.

BLU: Sparatutto/Battle Royale



ROSSO: Sport



VERDE: Da corsa



Pronto a creare la tua configurazione personale?

- Per prima cosa, premi il pulsante Profilo finché non visualizzi il colore del profilo che vuoi modificare.
- Quindi, premi di nuovo il pulsante Profilo, ma stavolta tienilo premuto finché la luce inizia a lampeggiare.
- Ora puoi riconfigurare le palette premendo in contemporanea la palette e il pulsante su cui vorresti riconfigurarla.
- Per salvare la nuova configurazione, ti basta premere il pulsante Profilo. La luce dell'indicatore profilo smetterà di lampeggiare.

Nota:

- È possibile rendere qualsiasi palette inattiva configurandola sul pulsante Condividi.
- Le palette possono essere configurate su qualsiasi funzione del controller, ad eccezione dei pulsanti Xbox, Condividi e dei grilletti.

Per tutti i nostri layout di gioco raccomandati, visita: scufgaming.com/gaming

Spara alla velocità che desideri.

[name] è dotato della funzione Grilletti istantanei, perfetta per sparare colpi alla velocità di un clic. Ti basta semplicemente spostare l'interruttore verso l'esterno del controller.

Preferisci una gittata più lunga per quando sei in pista? Nessun problema, sposta l'interruttore dall'altra parte per godere dell'intera gamma di movimento e avere il massimo controllo di acceleratore e freno nei giochi di corse.

Nota: La funzione Grilletti istantanei è disponibile solo con il Instinct Pro.



Personalizzalo.

Vuoi cambiare gli analogici? Modificare il D-Pad? Detto, fatto: rimuovi la scocca tirandola delicatamente verso l'alto, vicino alla porta USB-C. Apporta tutte le modifiche che vuoi. Riposiziona la scocca. Avvia la partita.

Sfoggia un look innovativo con scocca, analogici e anelli antifrizione nuovi di zecca: su scufgaming.com trovi infinite combinazioni disponibili.



Controllo definitivo.

Innanzitutto, a cosa giochi?

Per gli sparatutto in prima persona, consigliamo di utilizzare l'analogico alto sulla destra per una maggiore precisione e accuratezza del mirino, mentre quello corto e concavo a sinistra per movimenti rapidi e reattivi. Per i giochi di sport, usa gli analogici concavi. Troverai il giusto equilibrio.

Vuoi fare a modo tuo? Ti capiamo. Rimuovi la scocca e tira via gli analogici dall'asta. Inserisci i nuovi con altrettanta facilità. Per rimuovere gli anelli antifrizione, ti basta spingerli fuori da dietro la scocca e ripetere la procedura al contrario per reinstallarli.



Prova microfono.

Il pulsante Muto ti consente di disattivare l'audio del microfono durante il gioco quando le cuffie cablate sono collegate al controller. La luce del pulsante si spegne quando il microfono è acceso e diventa color ambra quando l'audio è disattivato. Tienilo a mente, altrimenti la tua squadra non potrà sentirti.

Nota:

- I controlli del volume incorporati nelle cuffie funzionano indipendentemente dal controller.
- Il pulsante Muto non funzionerà con le cuffie wireless.

Assistenza e Garanzia limitata.

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di 6 mesi (180 giorni). La data di inizio della garanzia dipende dalla tua posizione e dal luogo di acquisto. Per informazioni sulla garanzia limitata di SCUF Gaming, visita scufgaming.com/warranty.

Per assistenza tecnica, domande sul prodotto o sulla garanzia, visita scufgaming.com/support.

Contatti: scufgaming.com/contact



DUTCH

INSTINCT

WIRELESS PERFORMANCE CONTROLLER



Haal meer uit je spel.

Bijten. Jagen. Passie. Je hebt er tijd in gestoken, dus wij ook. Speel meer. Speel beter. Verander je spel.

Welkom bij TeamSCUF.

Waar te kijken.

Maak kennis met Instinct	33
Opladen	33
Connectiviteit	33
Herprogrammeerbare paddles	34
Trekkers	35
Afneembaar voorpaneel	35
Verwisselbare duimsticks	36
Ondersteuning	36
Beperkte garantie	36

Maak kennis met Instinct.

Gemaakt om te presteren en je een voordeel te geven, wat je ook speelt. Haal meer uit je spel met meer controle en scherpere reacties.



- 1 Xbox-knop
- 2 Verwisselbare duimsticks
- 3 Weergaveknop
- 4 Menuknop
- 5 ABXY-knoppen
- 6 Anti-wrijvingsringen
- 7 Deelknop
- 8 Afneembare D-pad
- 9 Dempknop
- 10 Profielindicator
- 11 3,5 mm audio-aansluiting
- 12 Uitbreidingspoort

- 13 Afneembaar voorpaneel
- 14 Bumpers (LB en RB)
- 15 USB-poort
- 16 Synchronisatieknop
- 17 Trekkers (LT en RT)
- 18 Batterijklep
- 19 Trekkerschakelaars (alleen Instinct Pro)
- 20 Resetknop
- 21 Profielknop
- 22 Herprogrammeerbare paddles
- 23 Hoogwaardige grip (alleen Instinct Pro)

Opladen en spelen.

Om je batterij te installeren, moet je de batterijklep verwijderen door deze omhoog te schuiven. Plaats de klep terug nadat je batterij juist is gepositioneerd.

Batterijen compatibel met Instinct:

- SCUF Instinct-batterij
- AA-batterijen
- Xbox Play & Charge Kit voor Xbox Series X|S

Knallen maar.

Om Instinct aan te sluiten op een Xbox Series X|S of Xbox One, koppel je deze eenvoudig aan je console met de meegeleverde USB-C-kabel, waarna de controller automatisch wordt gekoppeld voor spelen met en zonder draad.

Aansluiten op andere besturingssystemen zoals Windows en iOS? Ga naar scufgaming.com/connectivity voor de volledige instructies.

Het competitieve voordeel.

Met herprogrammeerbare paddles kun je je duimen op de sticks houden en vingers gebruiken die gewoonlijk passief zijn. Het kan even duren voor je eraan gewend bent, maar het zal je reactietijden verkorten en je spelveranderende milliseconden opleveren.

Je controller wordt geleverd met drie voorgedefinieerde paddleprofielconfiguraties om je te laten beginnen. Druk simpelweg op de profielknop achterop de controller om het gewenste profiel te selecteren.

BLAUW: FPS/Battle Royale



ROOD: Sport



GROEN: Racen



Klaar om je eigen configuratie te maken?

- Druk eerst op de profielknop tot je de profielkleur ziet die je wilt wijzigen.
- Druk dan nogmaals op de profielknop, maar houd deze vast tot het lampje begint te knipperen.
- Je kunt nu elke paddle herprogrammeren door gelijktijdig de paddle in te drukken en de knop waaraan je deze wilt toewijzen.
- Druk simpelweg op de profielknop om je nieuwe configuratie op te slaan. Het profielindicatorlampje stopt met knipperen.

Opmerking:

- Elke paddle kan inactief worden gemaakt door deze aan de deelknop toe te wijzen.
- Paddles kunnen aan elke controllerfunctie worden toegewezen, behalve de Xbox-knop, Delen en LT/RT.

Ga naar scufgaming.com/gaming voor al onze spelspecifieke aanbevolen indelingen.

Vuur sneller. Of niet.

Instinct is voorzien van instant trekkers, perfect om een snel schot af te vuren met de snelheid van een muisklik. Draai simpelweg de schakelaar naar de buitenkant van de controller.

Heb je liever een langere trekweg voor je dagen op het circuit? Geen probleem, draai de schakelaar de andere kant op voor het volledige bewegingsbereik om je de ultieme gas- en remcontrole te geven voor racespellen.

Opmerking: Instant trekkers zijn alleen beschikbaar op Instinct Pro.



Maak het zoals jij het wilt.

Wil je je duimsticks omwisselen? Je D-pad veranderen? Simpel, verwijder je voorpaneel door deze voorzichtig omlaag te trekken, in de buurt van de USB-C-poort, en deze weg te trekken. Breng je wijzigingen aan. Plaats het voorpaneel terug. Spelen maar.

Houd je look fris met een nieuw voorpaneel, duimsticks en anti-wrijvingsringen – er zijn eindeloze combinaties verkrijgbaar op scufgaming.com.



Ultieme controle.

Om te beginnen, wat speel je?

Voor first-person schietspellen raden we aan je grote duimstick te gebruiken voor precisie en nauwkeurigheid door de richtkijker. Kort en hol links voor snelle, responsieve bewegingen. Hou het voor sportspellen bij je holle sticks, ze geven je de juiste balans.

Wil je je eigen ding doen? Dat snappen we. Verwijder het voorpaneel en trek de duimsticks simpelweg van de as af. Schuif de nieuwe even eenvoudig erop. Om je anti-wrijvingsringen te verwijderen, dus je ze simpelweg eruit vanachter het voorpaneel en doe je het omgekeerde om ze te installeren.



Microfooncheck.

De dempknop is een eenvoudige manier om de demping van je microfoon in het spel te regelen wanneer je bedrade headset is aangesloten op je controller. Het lampje van de knop is uit wanneer je microfoon aan is en wordt geel wanneer je gedempt bent. Let hierop, anders kan je team je niet horen.

Opmerking:

- De in-line volumeregeling van de headset werkt onafhankelijk van je controller.
- De dempknop werkt niet met draadloze headsets.

Ondersteuning en beperkte garantie.

Op dit product is een beperkte garantie van 6 maanden (180 dagen) van toepassing. De datum waarop je garantie ingaat, is afhankelijk van je locatie en plaats van aankoop. Ga naar scufgaming.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie van SCUF Gaming.

Ga naar scufgaming.com/support voor technische assistentie en vragen over je product of de garantie.

Contact: scufgaming.com/contact



INSTINCT

WIRELESS PERFORMANCE CONTROLLER



POLISH

Wzbogac rozgrywkę.

Charakter. Determinacja. Pasja. Włożyłeś w to czas, my również. Graj więcej. Graj lepiej. Odmień rozgrywkę.

Witaj w TeamSCUF.

Spis treści.

Poznaj kontroler Instinct	39
Ładowanie	39
Łączność	39
Mapowane łopatki	40
Spusty	41
Zdejmowana pokrywa przednia	42
Wymienne drążki	43
Pomoc techniczna	43
Ograniczona gwarancja	43

Poznaj kontroler Instinct.

Stworzony z myślą o wydajności, zapewni ci przewagę bez względu na to, z kim grasz. Wzbogać rozgrywkę dzięki poprawionemu sterowaniu i skróconemu czasowi reakcji.



- 1 Przcisk Xbox
- 2 Wymienne drążki
- 3 Przcisk Podglądu
- 4 Przcisk Menu
- 5 Przciski ABXY
- 6 Pierścienie antypoślizgowe
- 7 Przcisk Udostępnij
- 8 Wymienny pad kierunkowy
- 9 Przcisk Wycisz
- 10 Wskaźnik profilu
- 11 3,5-mm wejście na słuchawki
- 12 Port na urządzenia dodatkowe
- 13 Zdejmowana pokrywa przednia
- 14 Bumpery (LB i RB)
- 15 Port USB
- 16 Przcisk synchronizacji
- 17 Spusty (LT i RT)
- 18 Pokrywa baterii
- 19 Przełączniki spustów (tylko w modelu Instinct Pro)
- 20 Przcisk resetowania
- 21 Przcisk profilu
- 22 Mapowane łopatki
- 23 Wysokowydajny uchwyt (tylko w modelu Instinct Pro)

Naładuj i graj.

W celu umieszczenia baterii zdejmij pokrywę baterii, przesuwając ją w górę. Po prawidłowym umieszczeniu baterii w środku wystarczy przesunąć pokrywę na miejsce.

Baterie zgodne z Instinct:

- Bateria SCUF Instinct
- Baterie AA
- Zestaw Xbox Play & Charge dla konsoli Xbox Series X|S

Uruchom.

W celu podłączenia kontrolera Instinct do konsoli Xbox Series X|S lub Xbox One wystarczy skorzystać z dołączonego kabla USB-C. Kontroler zostanie sparowany automatycznie do gry przewodowej i bezprzewodowej.

Chcesz podłączyć kontroler do innych systemów operacyjnych, takich jak Windows czy iOS? Odwiedź stronę scufgaming.com/connectivity w celu uzyskania pełnych instrukcji.

Przewaga w rywalizacji.

Dzięki mapowanym topatkom nie musisz zdejmować kciuków z drążków i możesz używać palców będących na ogół w biernej pozycji. Wymaga to zmiany nawyków, ale pozwoli na skrócenie czasu reakcji i zapewni dodatkowe milisekundy mogące odmienić losy rozgrywki.

Kontroler wyposażono w trzy wstępne konfiguracje profili topatek. W celu wybrania odpowiedniej wystarczy nacisnąć przycisk profilu z tyłu kontrolera.

NIEBIESKI: Gry FPS / battle royale



CZERWONY: Gry sportowe



ZIELONY: Wyścigi



Chcesz utworzyć własną konfigurację?

- Naciśnij najpierw przycisk profilu, aż zobaczysz kolor profilu, który chcesz zmienić.
- Następnie naciśnij ponownie przycisk profilu i przytrzymaj go, aż światło zacznie migać.
- Możesz teraz zmapować topatki, naciskając równocześnie topatkę i przycisk, który chcesz do niej przypisać.
- Aby zapisać zmapowaną konfigurację, naciśnij przycisk profilu. Światło wskaźnika profilu przestanie migać.

Uwaga:

- Dowolną topatkę można wyłączyć, przypisując ją do przycisku Udostępnij.
- Łopatki można przypisać do dowolnej funkcji kontrolera z wyjątkiem przycisków Xbox, Udostępnij i LT/RT.

Polecane układy sterowania do poszczególnych gier są dostępne na stronie scufgaming.com/gaming

Strzelaj szybciej. Albo wprost przeciwnie.

Kontroler Instinct wyposażono w przyciski błyskawiczne – idealne, aby oddać strzał z szybkością kliknięcia przycisku myszy. Wystarczy przesunąć przełącznik do przodu.

Wolisz dłuższe wciśnięcie spustu na potrzeby gier wyścigowych? Nic prostszego: przesunąć przełącznik w odwrotnym kierunku i uzyskaj pełny zakres ruchu spustu oraz większą kontrolę nad gazem i hamulcem.

Uwaga: Przyciski błyskawiczne są dostępne tylko w modelu Instinct Pro.



Spersonalizuj.

Chcesz zamienić drążki? Wymienić pad kierunkowy? Wystarczy zdjąć pokrywę przednią, delikatnie pociągając od góry przy porcie USB-C. Dokonaj zmian. Powtórz kroki w odwrotnej kolejności. Wróć do gry.

Odśwież wygląd kontrolera za pomocą nowej pokrywy przedniej, drążków i pierścieni antypoślizgowych – na stronie scufgaming.com znajdziesz nieskończoną liczbę kombinacji.



Nieźródnana kontrola.

Zacznijmy od początku: w co zamierzasz zagrać?

Na potrzeby gier FPS zalecamy korzystanie z długiego drążka po prawej, aby zapewnić sobie precyzję i celność podczas korzystania z celownika optycznego. Krótszy drążek wklęsły po lewej pozwoli wykonać szybkie, dynamiczne ruchy. Podwójne wklęsłe drążki przydadzą się w grach sportowych, aby uzyskać odpowiedni balans.

Wolisz własny układ? Jasne. Zdejmij pokrywę przednią i wyciągnij drążki z trzpienia. Natóż nowe w równie łatwy sposób. W celu zdjęcia pierścieni antypoślizgowych wysuń je spod pokrywy przedniej i powtórz te kroki w odwrotnej kolejności, aby zamontować nowe.



Próba mikrofonu.

Przycisk Wycisz pozwala łatwo wyciszyć mikrofon, gdy korzystasz z przewodowego zestawu słuchawkowego podłączonego do kontrolera. Światło przycisku będzie wyłączone, kiedy mikrofon jest włączony, i zaświeci się na bursztynowo, kiedy słuchawki będą wyciszone. Pamiętaj o tym, w przeciwnym razie członkowie drużyny mogą cię nie usłyszeć.

Uwaga:

- Wbudowana regulacja głośności w zestawie słuchawkowym działa niezależnie od kontrolera.
- Przycisk Wycisz nie obsługuje bezprzewodowego zestawu słuchawkowego.

Pomoc techniczna i ograniczona gwarancja.

Produkt jest objęty 6-miesięczną (180 dniami) ograniczonej gwarancji. Data rozpoczęcia gwarancji zależy od lokalizacji użytkownika i miejsca zakupu. W celu uzyskania informacji na temat ograniczonej gwarancji SCUF Gaming odwiedź stronę scufgaming.com/warranty.

Aby uzyskać pomoc techniczną lub zadać pytanie o produkt lub gwarancję, odwiedź scufgaming.com/support.

Kontakt: scufgaming.com/contact

CHANGE YOUR GAME.





©2021 SCUF Gaming International LLC. All rights reserved. Corsair, SCUF Gaming, and the SCUF logo are registered trademarks of CORSAIR MEMORY INC., SCUF Gaming International LLC, and/or affiliated companies in the United States and other countries. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One and Windows 10 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. Features of this product are protected by patents. SCUF Gaming International LLC ("SCUF") may have copyright, trademarks, trade secrets, patents, patent applications, or other intellectual property rights (whether registered or unregistered) concerning the product in this guide. Furnishing of this guide does not give you a license to any such copyright, trademark or other intellectual property right.